

**신구약 성경  
찬송가  
복음성가  
설교**

**성경 통독 매년 12 번**  
**성경 일독-50시간**

**비 매 품**



## 설명서 기능

### MP 3 기능

내장되어있는 TF카드 자동인식, 별도의 USB 메모리 자동 인식.

### FM 라디오

거주지 해당 지역의 FM주파수에 맞게 설정후 사용  
AUX녹음

음성이나 기타 내용을 녹음할때 마이크를 AUX 단자에 삽입하면 녹음 가능.

### 숫자 0~9

MP3음악 선택이나, FM주파수 선택시 사용

### 이어폰

실외, 실내에서 음악 재생중 외부 스피커 사용을 원하지 않을때는 이어폰을 삽입하여 청취

### 음악 재생최종 위치 기억

음악 재생청취중 잠시 중단 하거나 전원을 끄고 다시 듣기를 시작할때 이전에 들던 위치를 기억하고 최종 멈춘해당 음악부터 다시 재생

### 충전및 방전

충전후 음악 재생은 10~13시간-음량 기타조건에 다름-  
배터리가 방전되면 5~7시간 충전하면 만 충전됨  
제품에 내장된 USB 선의 한쪽은 AUX에 한쪽은 충전기에 연결하여 충전-핸드폰 충전기 호환됨  
USB 연결 가능한 기기는 호환충전-컴퓨터등등  
\*최초 2-3회 충전시 8시간이상 충전후사용하며  
완전 방전후 충전\*

## 버튼 설명

전원 켜기



모양의 아이콘을 1초간 누르면 ON 혹은 OFF



음악 재생중 잠시 멈추고 싶을때 누름



모드 전환

기계가 켜진 상태에서 **M** 키를 누를 때마다

TF, USB, FM, AUX로 모드를 변경할 수 있음

- ▶ TF모드 : 성경, 찬송 복음송, 설교를 들음
- ▶ USB모드: USB에 내장된 음원을 들을 수 있음
- ▶ FM모드 : FM라디오를 들을 수 있음.

FM은 지역마다 주파수가 다르기 때문에 해당 지역에 맞는 주파수를 설정 해야 한다.

주파수 설정법 **M** 버튼을 LCD 화면에 FM이 나타날때까지 두세번 누른후 0번 버튼 옆 FM버튼을 2초간 누르면 주파수 자동 설정된다. 수신상태가 좋은 방송은 P01~P30 형태로 다른 방송을 듣고 싶으면 **◀▶** 키로 P03, P04 등으로 이동 방송을 들을 수 있다.



지금 듣고 있는 음악의 이전 곡으로 돌아가거나  
그 다음 음악을 들으려면 해당키를 누르면 이동.



V-, V+ 누르고 있으면 소리를 크거나 작게 조절



설명서-5페이지부터-숫자의 음악으로 바로 이동

예) 찬송가 320장을 듣고 싶을때 설명서에서 찾아  
보면 찬송가 320장은 숫자 1509번/0~9버튼에서  
1509번을 누르면 바로 찬송가 320장을 재생

- ▶ 성경듣기 : 예) 시편 23편을 듣고 싶을때  
설명서에 시편의 번호를 찾는다- 0497번  
0497은 시편 1편이므로  $0497+23=0520$ 번  
0520번을 누르면 시편 23편으로 이동.

마태복음5장은  $0930+5=0935$ 번을 누르면 됨

## 그림 설명



## 정면



## 측면